

Ditec PWRACF

Návod k montáži koncového spínače pro PWRACF.
Instalační příručka pro skupinu koncových spínačů PWRACF.



Stop koncový spínač

I

8 Přesuňte fáze motoru na svorky „O“.
POZNÁMKA: pouze V/Y a U/X.

9 Připojte koncové spínače [A] a [C].

10 Zajistěte kabely pomocí dodaných stahovacích pásků. Upevněte kabely dodanými svorkami.

