

Ditec TOP905CAB

Istruzioni cablaggi per collegamento accessori TOP
Instructions for TOP accessories connection

TOP905CAB1


Stop



TOP905CAB2


Accessori alimentati con impulso di apertura: tastiere a combinazione digitale, etc.

Open impulse powered accessories: locked keypad, etc.



TOP905CAB2+TOP905CAB3

Fotocellule
Photocell



TOP905CAB4

Contatto di apertura (non alimentato): selettore a chiave, pulsante, etc
Open impulse contact (powerless): key switch, pushbutton, etc

